

「牛の角カバー」取扱説明書

1 : 牛(角)をしっかりと固定します



2 : 角カバーの取付け方向を確認



3 : 角カバーを牛角にはめます



4 : ビスを締めます(4本)



5 : 完成






※取付作業は、牛の前方(正面)から行って下さい。横(側面)からの作業は、行わないで下さい。


※危険の無い様に、作業者の安全を確保してから、作業を行ってください。

※取付け種類・時期は、裏面参照。

※牛の角カバーの取付け前に、牛の角が“グラグラ”(角底部が動く)していないか確認して下さい。



図D ※ビスの頭がゴムの横穴に、完全に入るまで挿入して下さい



【 特にご注意いただきたいこと 】

⚠ 注意

- ・「牛の角カバー」の取扱方法を誤ると事故につながる場合があります。正しい取扱方法をお守り下さい。
- ・「牛の角カバー」取付けの際は、必ず安全な服装、靴で作業を行って下さい。また手袋を着用して下さい。
- ・万が一、牛が痛がる行動を取りましたら、速やかに「牛の角カバー」の取付け作業を停止して下さい。
- ・消毒液等、薬品との併用は、絶対しないで下さい。
- ・「牛の角カバー」装着後にも、角が折れる、また、角の角表皮が抜けてしまう恐れがあります。
- ・当該ビスは特殊な素材を使用している為、市販ビスでの代用がききません。
- ・一度、角表皮が角突起を残して抜けてしまった角や、一度折れた角には「牛の角カバー」の取付けをしないで下さい。
- ・サイズの合わない「牛の角カバー」の使用はお控え下さい。角が折れる、脱落といった原因になります。
- ・一度、牛に取付けた「牛の角カバー」は使用できません。再使用すると脱落の原因となります。
- ・「牛の角カバー」を使用できない場合があります。ご不明な点がありましたら販売店又は発売元まで相談しよく確認してからご使用下さい。

取付け電動工具



※ビスの取付けは、電動のドリルドライバ-12V以上(14.4V推奨)を使用して下さい。

(先端工具は、8mm・ネジ頭 - 六角頭)

【 保管方法 】

保管方法 : 室温保存 (直射日光および高温になる場所は避けて下さい)

【 牛の角カバー 製品規格 & 取付け推奨時期 】

品番	品名	肥育牛 種類	取付け推奨時期	牛角の全長
A8000	牛の角カバー (大)	黒毛和牛 去勢	生後13ヶ月～16ヶ月	100mm 以上
		交雑種 メス	生後14ヶ月～16ヶ月	100mm 以上
B7000	牛の角カバー (中)	黒毛和牛 メス	生後14ヶ月～16ヶ月	100mm 以上
C6000	牛の角カバー (小)	極細 角	生後22ヶ月以上の極細角	200mm 以上

※ その他の種類の牛につきましては、お問い合わせ下さい。

※生後16ヶ月を経過すると牛の角が大変硬くなる為、「牛の角カバー(小)」の装着時には高トルクが必要になる場合があります。

※牛の体型・成長速度・角の太さにより、上記肥育牛種類・推奨時期と一致しない場合があります。

お問合せ先

全農畜産サービス株式会社

(本社) 〒135-0034 東京都江東区永代2丁目31番1号
TEL 03-5245-4871 FAX 03-5245-4873

(九州営業所) 〒899-8212 鹿児島県曾於郡大隅町田野1587-5
TEL 0994-82-2521 FAX 0994-82-2553

(北海道事業所) 〒066-0045 北海道千歳市真々地2丁目4-21
TEL 090-4989-0661 FAX 0123-26-5216

お問合せ先



日新冷蔵庫株式会社

〒510-0886 三重県四日市市日永東2-1-18

TEL 059(346)2892 FAX 059(346)7134

URL <http://www.nisshin-reizouko.co.jp>

E-MAIL y-nakamura@nisshin-reizouko.co.jp